

-вміти користуватись первинними засобами пожежогасіння.

1.7.Основні та шкідливі небезпечні фактори, які можуть виникнути при користуванні електропобутовими приладами:

-опіки:

-ураження електричним струмом:

-надмірна дія електромагнітного та мікрохвильового випромінювання:

2.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ КОРИСТУВАННЯ ЕЛЕКТРОПОБУТОВИМИ ПРИЛАДАМИ

2.1.Перед початком користування електропобутовими приладами необхідно перевірити:

-клас напруги приладу та розетки до якої підключається прилад;

-справність розетки до якої буде підключатись електроприлад;

--наявність заземлення розетки;

-справність електропроводки приладу;

-встановлення приладу у вертикальному положенні.

-відсутність зовнішніх механічних пошкоджень приладу;

2.2.При необхідності використання продовжувача використовувати трьохжильний шнур заводського виготовлення;

2.3..Встановити прилад на рівній площині і на відкритому просторі;

2.4.Відстань між електроприладами та стінами повинні витримуватись згідно інструкції по використанню електроприладу.

2.5.Забороняється:

-використовувати електроприлади при умовах, які не відповідають вимогам правил пожежної безпеки;

-користуватися несправними побутовими електроприладами;

-самостійно виконувати будь-який ремонт електроприладу;